RX0 ◀ 0
TX0 ▶ 1
2
~ 3
4
~ 5
~ 6
7
8
~ 9
~ 10
~ 11
12
13
GND
AREF
J2
J1
10K
R2
R1
15K
R3
1K
15K
R5
Q1
10K
R4
A0
A1
A2
A3
A4
A5
VIN
GND
GND
5V
3V3
RESET
IOREF